


Sicherheitsrast (1)

Sicherheitsrast

Haltepunkt auf dem Spannweg des Hahns. Der Hahn rastet beim manuellen Spannen dort ein. Dadurch liegt der Hahn nicht mehr direkt auf dem Schlagbolzen auf, welcher eventuell direkt auf das Zündhütchen einer Patrone drücken könnte.



Schematischer Vergleich der Ruhepositionen des Hahns

schwarz: Lauf/ Patronenlager - hellgrau: Schlitten (Verschluss) - rot: Schlagbolzen - dkl.grau: Hahn

Bei fertig geladenen und entsicherten Pistolen (ohne [Trägheitsschlagbolzen](#)) oder voll aufmunitionierten Revolvern (ohne [Transferbar](#)), bietet das eine zusätzliche Sicherheit.